

Standard készülékek csövezése

Készülék típus	Csövezés				
2 A, 2 AV	R AR4101	S L414	T V430		
3A, 3 AL	B PV495	C P430	D AR4101	E AR4101	
3 X	P PP430	R AR4101	S AS4100	V PV495	
3 XD	P PP610	R HR410	S S410		
2 XD	M PP2018	N G2018			
Rex	P AS4100	S AS4100	V AR4101	O AR4101	J P430
	E V495				
Superrex	P AS4100	R AS4100	S AR4101	T AS4100	N AS4100
	I AR4101	V AR4101	O P430	J PV495	
3 B	B P414	C G407	D LD410		
Standardyn	P PV475	R L115	S R190	T AR4101	V G115
Lord	P AR4101	S AR4101	V AL495	J PV495	
Super 33	P AS4105	R AR4101	S AS495	T AS4105	K AR4101
	F APP4100	I PV495			
Super 34	P AS4120	S HP4101	M AS4125	N PV495	T PP4101
RX	L HP4101	R PP4101	T PV495		
2 X	P AS4120	S PP430	V PV495		
Super X	I PV495	P AK1	S HP4101	V PP4101	
Super 35	B AS4120	M AB1	N PV495	P AK1	S HP4106
	V PP4101				
Darling	P AF7	R AL1	S AZ1		
Super Y	N AZ1	P AK2	R AF7	V AL1	
Super 36	I AF3	M AB2	P AK2	R AF3	T AL1

Standard készülékek csövezése

Készüléktípus	Csövezés				
Super 36 U	I CF7 V CY2	M CB2 EB4	P CK1	R CF3	T CL2 CL4
Princ	P AF7	R AL1	I AZ1		
Super 37	J AZ1	N AB2	P AK2	S AF3	V AL4
Imperator	D AF3 S ABC1	F AZ1 V AF3	N ACH1	P AL4	R AC2
Extra	G AF7	S AL4	T AZ1		
Extra U	G CF7	S CL4	T CY2		
Super 38	D AZ1	N AB2	P ACH1	S AF3	V AL4
Super Champion	B ME4 V AL4	I AZ1	N ABC1	P ACH1	S AF3
Universum super	C CY2	M CBC1	P CK1	S CF3	V CL4
Grand super	D AF3 T AC2	H ACH1 V ABC1	J AF3	P EZ4	R AL5
Super B	N KBC1	P KK2	S KF3	V KL4	
Ideal	G EF6	S EL3	V EZ2		
Ideal U	G CF7	S CL4	V CY2		
Super 39	B EM1 V EL3	C EZ3	H EBC3	P ACH1	S EF9
Super 39U	B EM1 V CL6	C CY2	H CBC1	P CK1	S CF3
Super-super	B EM1 P EL6	D EF8 R EF6	K EZ4 S EF6	N EK3 V EB4	O EBF2
Super BX	N KBC1	P KK2	S KF3	V KL4	
Príma	G EF6	S EL3	V EZ2		
Príma U	G CF7	S CL4	V CY2		
Favorit super	C EBL1	I EZ3	P ECH3	S EF9	

Standard készülékek csövezése

Készüléktípus	Csövezés				
Super 40	B EM4	I EBC3	N EZ3	P ECH3	S EF9
	V EL3				
Super 40 U	B EM4	I EBC3	N CY2	P ECH3	S EF9
	V CL6				
Automata super	B EM4	D EF8	K EZ4	I EK3	O EBF2
	P EL6	R EF6	S EF6	T EB4	
Super BY	J KL5	P KCH1	S KF3	T KBC1	V KL5
Kis super	P ECH4	S ECL11	M EZ2		
Kis super U	P ECH3	S EF6	M CL4	L CY2	
Super 41	B EM4	P ECH3	S EF9	V EL3	I EBC3
	N EZ3				
Super 41 U	B EM4	P ECH3	S EF9	V CL6	I EBC3
	N CY2				
Hármas super	B EM4	P ECH3	S EF9	V EZ3	I EBL1
Nagy super	B EM4	P EL6	R EF6	S EF6	T EB4
	O EBF2	I ECH3	D EF8	K EZ4	
Extra-super	P ECH4	S ECL11	M EZ3		
Elit-super	P ECH3	S EBF2	M ECL11	H EZ3	
Elit-super U	P ECH3	S EF6	M CL4	H CY2	
Négyes-super	B EM4	P ECH3	S EF9	V EL3	I EBC3
	N EZ3				
Super 42	B EM4	P ECH3	L ECH3	S EF9	V EL3
	N EBF2	I EZ3			
Super 42 U	B EM4	P ECH3	L ECH3	S EF9	V CL6
	N EBF2	I CY2			
Csúcs-super és zenegép	B EM4	P ECH3	L ECH3	S EF9	V EL6
	N EBF2	I EZ4			
Telepessuper	R DCH21	T DLL21	O DBC21	I DF21	