

Telefunken készülékek csövezése

Készüléktípus	Csövezés					
121 V	R V430	T AG495	V PP415			
121 E	R R2018	T PP2018				
340 V (1934)	K AG495	R AG495	S AS4105	T PP416	V V430	
340 E	K R2018	R R2018	S S2018	T PP2018		
Diadal	P PP415	S AG495	T V430			
Rekord	T PV495	R AG495	S AS4105	P PP415		
Népvevő	E AZ1	N PP415	R AR4101			
Regós	B AZ1	M AL1	V AF7			
Mestersuper	I AB2	F AK2	M AF3	N AZ1	S AF7	
	T AL1					
237 V	B AZ1	M AL4	V AF7			
237 U	B CY1	M CL4	V CF7			
437 V	H AK2	L AF3	O AZ1	S ABC1	T AL4	
238 V	B AZ1	M AL4	V AF7			
238 U	B CY1	M CL4	V CF7			
338 V	G ACH3	J AZ1	M AF3	N AL1	S ABC1	
538 V	A EM4	B AF7	J EZ4	G AF3	N AL5	
	P ACH1	S ABC1				
239 V	I EL3	R EF6	V AZ1			
239 U	H CL4	R CF7	T CY1			
339 V	K EK2	R EF6	T EL3	V AZ1		
439 V	A EM1	J AZ1	N EBC3	P EK3	S EF9	
	V EL3					
439 T	P KL4	R KBC1	T KF3	V KK2		

Telefunken készülékek csövezése

Készüléktípus	Csövezés				
539 V	A EM4	F EF8	H EF6	N AZ4	P EK3
	S EBF2	T EL6			
240 V	I EL3	S EF6	V AZ1		
240 U	I CL6	J CY1	S CF7		
340 V	K ECH3	R EF9	T EBC1	V AZ1	
340 T	A KL5	K KC1	P KC1		
440 V	B EM4	J AZ1	M EF9	P ECH3	R EBF2
	S EL3				
540 V	D EM4	I AZ4	M EF9	P ECH3	R EBF2
	S EL6				
241 V	M EL3	R EF6	T AZ1		
241 U	M CL4	R CF7	N CY1	T 200RII	
341 U	C EM4	G ECH3	I CY1	N CBL1	S EF9
	V 200 RI				
341 T	A KL5	K KC1	P KC1		
441 T	F KK2	R KF3	S KBC1	V KL5	
441 V és Vgr.	E EM4	M EF9	P ECH4	R EBF2	P EL3
	O AZ1				
541 V	E EM4	K EF8	M EF9	O AZ4	P ECH4
	S EBF2	T EL6			