

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>
<b>K</b>	<b>L</b>	<b>M</b>	<b>N</b>	<b>O</b>
<b>P</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	<b>V</b>

A csövek típuszámai előtti betű a rádiócsövek körülbelüli elhelyezését határozza meg. A készüléket hátulról és felülről nézve. A feltüntetett csövek TUNGSRAM gyártmányok, így idővel a készülékbe elhelyezett csövek más típusjelzéssel is elfordulhatnak. Ezek a csövek helyettesítésére alkalmasak lehetnek.

Forrás: Rádió tanácsadó 1944.

Philips csőkalauz

Standard csőkalauz

Milyen Tungstram csövekkel működnek az Orion rádiók?

**Pl:** Orion 222

